Подшипники ХАРП для колесных тракторов ХТЗ
ХТЗ-150К, ХТЗ-241К, ХТЗ-242К, ХТЗ-243К (семейства Т-150К)

HARP

Двигатель

ЯМЗ-236, 238

205 (6205),
305 (6305)
привод ТНВД, вентилятор, маховик (только 205)

207 (6207),
50207 (6207N)
пневмокомпрессор

180603 (62303-2RS)
генератор

1160304
водяной насос

20803
натяжитель ремня

ЯМЗ-536

180205 (6205-2RS)
180206 (6206-2RS)
привод вентилятора

76-180205
(6205-2RSP63)
маховик

Опора ВОМ

208 (6208)
308 (6308)

Редуктор ВОМ

210 (6210)
213 (6213)
308 (6308)

Опора карданного вала

310 (6310)

Сцепление

46120
(7020AC)
для Т-150К
до 2004 г.в.

КПП

310 (6310)
311 (6311)
313 (6313)
50115 (6015N)



Раздаточная коробка

206 (6206)
215 (6215)
305 (6305)
306 (6306)
308 (6308)

Подшипники ХАРП для гусеничных тракторов ХТЗ ХТЗ-150, ХТЗ-181 (семейства Т-150)

HARP

Двигатель ЯМЗ-236, 238

205 (6205),
305 (6305)
привод ТНВД, вентилятор, маховик (только 205)

207 (6207),
50207 (6207N)
пневмокомпрессор

180603 (62303-2RS)
генератор

1160304
водяной насос

20803
натяжитель ремня

Рулевая колонка

60206 (6206-Z)



Сцепление

46120 (7020AC)
для Т-150 до 2004 г.в.

Ходовая система

309 (6309),
407 (6407)
поддерживающие ролики

Опора ВОМ

208 (6208)
308 (6308)

КПП

50115 (6015N)
50411 (6411N)
311 (6311)
313 (6313)

Редуктор ВОМ

210 (6210)
213 (6213)
308 (6308)

Раздаточная коробка

115 (6015)
204 (6204)
308 (6308)

Подшипники ХАРП для колесных тракторов «Слобожанец» ХТА-200, ХТА-250

HARP

Двигатель ММЗ Д-260

204 (6204),
304 (6304)
ТНВД

205 (6205)
привод насоса шестерённого

207 (6207),
50207 (6207N)
пневмокомпрессор

60209 (6209-Z)
маховик

Рулевая колонка

180205
(6205-2RS)

180603 (62303-2RS)
генератор

1160305
привод водяного насоса

Сцепление

46120
(7020AC)

Опора ВОМ

208 (6208)
308 (6308)

Редуктор ВОМ

210 (6210)
213 (6213)
308 (6308)

Опора карданного вала

310 (6310)

КПП

310 (6310)
311 (6311)
313 (6313)
50115 (6015N)



Раздаточная коробка

206 (6206)
215 (6215)
305 (6305)
306 (6306)
308 (6308)

311 (6311)
313 (6313)
411 (6411)
50408
(6408N)

Подшипники ХАРП для тракторов «Беларус» (МТЗ)
Беларус-80, -82, -820, -892, -100

HARP

Двигатель ММЗ Д-243, -245

205 (6205)
привод насоса
рулевого управления

207 (6207)
пневмокомпрессор

180603 (62303-2RS)
генератор

1160305
насос системы охлаждения

Гидросистема

208 (6208)
210 (6210)

ВОМ

208 (6208)
209 (6209)
210 (6210)
311 (6311)
408 (6408)
50306 (6306N)
60310 (6310-Z)

Сцепление

986714
60210 (6210-Z)

КПП

115 (6015)
120 (6020)
208 (6208)
209 (6209)
210 (6210)
211 (6211)
212 (6212)
304 (6304)
305 (6305)
307 (6307)
308 (6308)
50306 (6306N)
50308 (6308N)
60210 (6210-Z)

Раздаточная коробка

115 (6015)
305 (6305)
306 (6306)

Ведущие мосты

208 (6208) передний мост
209 (6209) передний мост
217 (6217) задний мост

Подшипники ХАРП для тракторов «Беларус» (МТЗ) Беларус-1025, -1221

HARP

Двигатель
ММЗ Д-245, -260

205 (6205)
привод насоса
рулевого управления

207 (6207)
пневмокомпрессор

180204 (6204-2RS)
вентилятор системы охл.

180205 (6205-2RS),
180210 (6210-2RS)
маховик – перв. вал КПП

180603 (62303-2RS)
генератор

1160305
насос системы охл.



Передний мост

208 (6208)
209 (6209)

Привод переднего моста

206 (6206)
207 (6207)
50306 (6306N)

Сцепление и КПП

115 (6015)
204 (6204)
207 (6207)
209 (6209)
305 (6305)
309 (6309)
311 (6311)
409 (6409)
50215 (6215N)
60310 (6310-Z)
986714
отводка сцепления

Задний мост

217 (6217)
311 (6311)

Гидросистема

210 (6210)

ВОМ

208 (6208)
209 (6209)
210 (6210)
408 (6408)
60310 (6310-Z)
180306 (6306-2RS)
180308 (6308-2RS)
211 (6211)
212 (6212)
311 (6311)

Подшипники ХАРП для тракторов «Беларус» (БЗТДиА)
Беларус-320, -422, -622

Двигатель
ММЗ-3LD

205 (6205)
привод насоса
рулевого управления

Передний мост

206 (6206)
310 (6310)

ВОМ

204 (6204)
205 (6205)
208 (6208)
209 (6209)
310 (6310)

305 (6305)
307 (6307)
310 (6310)

КПП

206 (6206)
208 (6208)
209 (6209)

305 (6305)
306 (6306)
309 (6309)

50206 (6206N)
50305 (6305N)
50306 (6306N)

Задний мост

206 (6206)
210 (6210)
310 (6310)

Подшипники ХАРП для тракторов «Кировец» (ПТЗ) К-744, К-702, К-703 (семейства К-700)

HARP

Двигатель



ЯМЗ-238-НД

205 (6205)
305 (6305)
привод вентилятора

305 (6305)
306 (6306)
привод ТНВД

180603 (62303-2RS)
1180304
генератор, привод вод. насоса (только 180603)

1160304
водяной насос

ТМЗ-8481.10

205 (6205)
206 (6206)
209 (6209)
304 (6304)
привод вентилятора

305 (6305)
306 (6306)
привод ТНВД

180603 (62303-2RS)
генератор

1160304
водяной насос

Рулевая колонка

1204

ВОМ

212 (6212)
311 (6311)
1311

Опора карданного вала

218 (6218)
60218 (6218-Z)

Ведущие мосты

122 (6022)
130 (6030)
209 (6209)

КПП



118 (6018)
120 (6020)
208 (6208)
212 (6212)
214 (6214)
218 (6218)
220 (6220)
308 (6308)
312 (6312)
313 (6313)
316 (6316)
412 (6412)

Редуктор привода насосов (К-744, К-703)

118 (6018)
122 (6022)
207 (6207)
308 (6308)

Гидротрансформатор (К-702)

118 (6018)
212 (6212)
222 (6222)
308 (6308)

Подшипники ХАРП для тракторов «Кировец» (ПТЗ) К-701 (семейства К-700)

HARP

Двигатель

ЯМЗ-240БМ

204 (6204)
маслоподкач. насос

205 (6205)
209 (6209)
304 (6304)
привод вентилятора

205 (6205)
305 (6305)
привод агрегатов, водяной насос

207 (6207)
пневмокомпрессор

210 (6210)
211 (6211)
привод вспомог. агрегатов

1180304
генератор

Рулевая колонка

1204

Механизм отбора мощности (ВОМ)

212 (6212)
311 (6311)
1311

Опора карданного вала

218 (6218)

Редуктор привода насосов

1216
118
(6018)
80208
(6208-2Z)

КПП



70-114 (6014С3)
118 (6018)
120 (6020)
208 (6208)
212 (6212)
214 (6214)
216 (6216)
218 (6218)
220 (6220)
308 (6308)
313 (6313)
316 (6316)
412 (6412)

Ведущие мосты

122 (6022)
130 (6030)
209 (6209)